

شرکت بازرگانی نیک صدرا صنعت



**Koyo.** NKE  
BEARINGS

**FAG**

**SKF**

**NTN**  
NTN corporation

**TIMKEN**  
Where You Turn

**INA**

**NSK**

انواع بلبرینگها

و کاربرد آنها



**Koyo.**

**NKE**  
BEARINGS

**FAG**

**SKF**

**NTN**  
NTNcorporation


**TIMKEN**  
Where You Turn

**INA**

**NSK**

## انواع بلبرینگهای غلتی

به طور کلی تمام بلبرینگهای غلتی از دو عدد رینگ و مجموعه‌ای از اجزاء غلتده که در مسیر مشخصی داخل رینگها حرکت می‌کنند، تشکیل شده‌اند. شکلهای استاندارد این اجزا شامل ساقمه، رولر استوانه‌ای، رولر سوزنی، رولر مخروطی، رولر بشکه‌ای متقارن و رولر بشکه‌ای نامتقارن می‌باشد همانند شکل ۱.



شکل ۱-۱ انواع اجزای غلتنه بلبرینگها و رولربلبرینگها

همچنین اجزای غلتنه، با قفسه‌ای مهار شده‌اند تا همواره فاصله‌انها ار هم ثابت مانده واز برخورد و تماس آنها جلوگیری شود. در رولربلبرینگها سوزنی و رولربلبرینگها کروی خود تنظیم بدون لبه برآمده (روی رینگ داخلی)، قفسه باید موقعیت مناسب محور دوران رولرهای را نیز تضمین نماید. در بلبرینگهای قابل تفکیک، قفسه‌ها وظیفه دیگری نیز دارند که نگه داشتن مجموعه اجزاء کنار هم می‌باشد. این امر باعث تسهیل در نصب بلبرینگها می‌شود.

اکثر بلبرینگها اجزاء غلتنه را از فولاد‌های کروم داری می‌سازند که توانایی سختی پذیری تامغز قطعه را داشته باشند. در بعضی موارد نیز از فولادهای سخت شونده سطحی استفاده می‌گردد. قطعات بلبرینگهای غلتی بزرگ، مثل بلبرینگهای مفصلی بزرگ، از کونچ و تمپر کردن فولاد با قابلیت سختی پذیری سطحی، تولید می‌شوند و فقط سطوح تماس سخت می‌گردند. در بلبرینگهای ویژه که تحت بار، سرعت، حرارت و یا خوردگی بالایی کار می‌کنند از فولادهای مقاوم به حرارت یا فولادهای زنگ نزن به همراه پلاستیک، سرامیک یا مواد مخصوص دیگر بنا به مورد کاربرد استفاده می‌شود.



قفسه های تولید شده به روش پرس کاری ورق معمولاً از ورقهای فولادی ساخته می شوند.

البته در بعضی موارد ، از ورق برنجی نیز استفاده می گردد. قفسه های یکپارچه نیز از پلاستیک ،

برنج ، آلیاژهای سبک یا فولاد و در بعضی موارد از آهن ژینتر شده (تف جوشی شده) یا از رزین

فنولی با لایه های الیاف نخی ساخته می شوند. البته اکثر افsesه های یکپارچه از مواد

ترموپلاست تزریق شده در قالب ، خصوصاً پلی امید تقویت شده با الیاف شیشه تولید می شوند .

انواع بلبرینگهای غلتشی با توجه به طراحی و موارد کاربرد ، دسته بندی شده اند . مشخصه اصلی

تمایز بین بیرینگهای شعاعی از بیرینگهای محوری ، راستای اعمال بار اصلی به آنها می باشد

و همچنین شکل اجزای غلتنه ، نشانه اصلی تمایز بین بیرینگها و رولبرینگها می باشد . مشخصه

مهم دیگر جهات مهار شفت توسط بیرینگ غلتشی است . مثلاً آیا بیرینگ امکان جابجایی محوری

به شفت می دهد؟ یا آیا بیرینگ اجازه حرکت زاویه ای به شفت می دهد تا بتواند خود را با انحراف

شفت به هنگام دوران رینگها تطبیق دهد ؟

### بلبرینگهای شعاعی


#### بلبرینگهای شیار عمیق

در این نوع بلبرینگها ، در هر رینگ یک شیار عمیق دایره‌های با شعاع ساچمه وجود


دارد . به خاطر وجود همین شیار و ایجاد سطح تماس بالا بین ساچمه ها و رینگها ، این نوع

بلبرینگها توان تحمل بارهای شعاعی زیاد به همراه نیروهای محوری را دارند به شکلهای ۲ و ۳

توجه شود




شکل ۲ بلبرینگ شیار عمیق  
یک ردیفه




(b)

شکل ۴ نحوه مونتاژ ساقمه ها بین رینگها را نشان می دهد . در ابتدا فضای فضای خالی ناشی از خارج از مرکز قرار گرفتن رینگها نسبت به هم ، امکان قرار دادن ساقمه ها داخل رینگها را ایجاد می کند . لازم به ذکر است اندازه و تعداد ساقمه ها توسط معادلات مربوط و با توجه به الاستیسیته رینگها محاسبه می گردد . پس از قرار گیری تمامی ساقمه ها ، رینگ داخلی را در موقعیت هم مرکز با رینگ خارجی قرار می دهیم، سپس ساقمه ها را در فضای بین رینگها با فواصل مساوی مرتب می کنیم، در این حالت می توان قفسه را روی ساقمه ها مونتاژ نمود . اکثراً در بلبرینگهای شیار عمیق از قفسه های دو تکه استفاده می شود ، این قفسه ها معمولاً از پرسکاری روق فولادی یا برنجی ساخته می شوند . نیمه های قفسه از دو طرف در بلبرینگ قرار گرفته و توسط پرج یا خم کردن لبه های اضافی خار مانند روی آنها به هم متصل می گردند.




شکل ۱-۳ بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه



شکل ۱-۴ مراحل جازنی ساقمه ها داخل یک بلبرینگ شیار عمیق

در برخی موارد از قفسه های پلاستیکی نیز استفاده می شود . در نمونه های پلاستیکی لبه های نگهدارنده قابل انعطافی تعبیه شده که به همین جهت به راحتی و با فشار می توان آن را داخل بلبرینگ و ساقمه چفت کرد . در بلبرینگهایی که کاربرد ویژه داشته باشند از قفسه های یکپارچه ای مشابه قفسه های دو تکه پرسی که ساقمه ها را ثابت می کنند استفاده می شود . قفسه های یکپارچه این نوع بلبرینگها که برای کا در سرعت بالا طراحی شده اند ، می توانند توسط لبه های رینگ داخلی یا خارجی نیز در جای خود ثابت شوند . برای این نوع قفسه ها، باید لبه های رینگها سنگ زده شود .

به دلیل توانایی تحمل بارهای شعاعی و محوری ، اصطکاک کم و توانایی تحمل سرعتهای بالا ، بلبرینگها شیار عمیق کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف پیدا کرده اند بلبرینگهای شیار عمیق دو ردیفه قابلیت تحمل بارهای خمشی را نیز دارند . بلبرینگها شیار عمیق دو ردیفه برای شفتهای کوتاهی که بخواهیم فقط از یک بلبرینگ در انتهای آن استفاده کنیم مناسب است. امروزه بلبرینگهای شیار عمیق با حفاظ فلزی شکل ۵ یا مجهز به حلقه آب بندی پلاستیکی شکل ۶ در حجم بسیار بالایی به کار می روند .



به دلیل وجود حفاظتها یا حلقه های آب بندی ، داخل بلبرینگ ها پاکیزه مانده واين امر باعث افزایش عمر بلبرینگ می گردد. اين بلبرینگ ها خصوصاً برای طراحی ماشینهای جمع و جود مناسب هستند زира دیگر نیاز به در نظر گرفتن فضایی برای نصب کاسه نمد جهت محافظت از بلبرینگ ها نمی باشد .

حفظها با پرس کردن واشرهای فولادی داخل شiar مربوطه در رینگ خارجی و فرم دهی لبه پایین به صورتی که با لبه رینگ داخلی فاصله کمی داشته باشد روی بلبرینگ نصب می شوند . حلقه های آب بند از لاستیک یا واشر پلاستیکی که به یک حلقه فلزی جهت جا زدن چسبانده شده ساخته می شوند . لبه داخلی حلقه آب بندی فرم مخصوصی دارد تا بتواند روی لبه سنگ خورده رینگ داخلی بلغزد . این لبه به نحوی با سطح لبه رینگ یا حفاظ دار به صورت یک طرفه یا دو طرفه در بازار موجود می باشند . داخل بلبرینگهایی که در هر دو طرف ، حلقه آب بندی داشته باشند ، توسط تولید کننده به میزان لازم گریس تزریق می گردد و این میزان به نحوی در نظر گرفته شده است که تا پایان عمر مفید بلبرینگ ، نیازی به گریسکاری مجدد نباشد .

## بلبرینگ های نوع S

بلبرینگهای با شiar عمیق که رینگ داخلی آنها دنباله داشته باشد را بلبرینگ نوع S می نامند . این طرح فقط برای بعضی از موارد خاص به کار می رود . در این نوع بلبرینگ به یک طرف رینگ داخلی ، یک رینگ قفل کن خارج از مرکز نصب می شود همانند شکل ۷ و یا خود رینگ داخلی بلندتر طراحی شده و روی آن دو پیچ تنظیم تعییه می شود شکل ۸ . عموماً این نوع رینگها حلقه آب بندی لاستیکی دو طرفه داشته و حتی در مورادی از زبانه های نصب شده خارجی رینگ بیرونی به شکل کروی سنگ زده می شود تا با چرخش داخل محفظه چدنی یا فولادی مخصوص خود ، بتواند خود را با اشکالات احتمالی عدم تراز بودن شفت یا اشکال موقعیت قرار گیری بلبرینگ

، تطبیق دهد . این بلبرینگها عموماً در ماشین آلات کشاورزی ، نوار نقاله ها و ماشین آلات ساختمانی به کار می روند .

### **بلبرینگهای شیار عمیق با شیار جازنی ساچمه ها**

این نوع بلبرینگ در واقع نمونه اولیه بلبرینگهای شیار عمیق بدون شیار جازنی می باشند . شکل ۱۰.

در یک طرف این بلبرینگ ها روی لبه هر دورینگ داخلی و خارجی شیارهایی تعییه شده که از طریق این شیارها می توان براحتی ساچمه ها را داخل بلبرینگ جا زد . این بلبرینگ ها جهت تحمل بارهای محوری زیاد مناسب نمی باشند ، زیرا در آن صورت ساچمه ها از شیارهای جازنی خارج خواهند شد . چون تقریباً به تمام بیرونگها بار محوری نیز وارد می شود ، بیرونگهای بدون شیار جازنی کاربردی بیشتری دارند .

### **بیرونگ های دینام**


ساختمان بیرونگ های آهنربایی بسیار شبیه بلبرینگهای شیار عمیق بدون شیار جازنی است . اما چون در رینگ خارجی فقط یک لبه وجود دارد ، اجزاء آن می توانند براحتی از بیرونگ جدا شوند . پروفیل دایره ای شکل شیار در رینگ خارجی ، از مرکز رینگ به بعد تبدیل به پروفیل خطی می شود . بیرونگ های دینام بار محوری را فقط در یک جهت می توانند تحمل کنند . به همین دلیل برای مهار نمودن شفت در راستای محوری باید از دو بیرونگ رو در روی هم استفاده نمود . عموماً در این حالت بیرونگها را با لقی محوری کمی مونتاژ می نمایند تا امکان انطباق با تغییرات جزئی در طول شفت و محفظه بیرونگ وجود داشته باشد . از آنجا که اجزاء بیرونگ های دینام قابل جدا شدن هستند ، می توان رینگ داخلی با ساچمه ها و قفسه را جداگانه در جایگاهشان نصب نمود . ساچمه ها توسط قفسه ای با مقطع U شکل از جنس برنج یا فولاد نگهداشته می شوند ، البته از قفسه های یکپارچه از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه نیز استفاده می شود . قفسه ، ساچمه ها و رینگ داخلی ، یک مجموعه را تشکیل می دهند .

گرچه قطر خارجی تمام رولبرینگها ترانس منفی دارند ، ولی تمام بیرینگهای دینام ترانس +0.01mm دارند . منشاء این تفاوت به گذشته باز می گردد.

بیرینگهای دینام در انواع لوازم الکتریکی کوچک از قبیل دینام ، استارت خودرو، جارو برقی ، قطب نما و ... استفاده شده اند ، ولی رفته رفته جای خود را به بلبرینگهای شیار عمیق می دهند .

#### **بلبرینگ با تماس زاویه ای یک ردیفه**

در بلبرینگ های با تماس زاویه ای یک ردیفه، همانگونه که در شکل ۱۲ نشان داده شده است،



شکل ۱۲-۱ بلبرینگ یک ردیفه با تماس زاویه ای

شیارها به نحوی قرار گرفته اند که نیروها تحت زاویه تماس مشخصی از یک رینگ به ینگ دیگر منتقل می شوند ، زاویه ای که بین خط اعمال نیرو و صفحه شعاعی تشکیل شده است.


بلبرینگ های با تماس زاویه ای در انواع مختلف با زاویه تماس ۱۵ و ۲۵ و ۴۰ درجه ساخته شده اند .

به خاطر همین زاویه تماس، بلبرینگهای با تماس زاویهای یک ردیفه خیلی ، بهتر از بلبرینگهای شیار دارد ، قادر به تحمل بارهای محوری بالا می باشند . هر چند آنها فقط زمانی قادر به تحمل بارهای شعاعی هستند که تحت بارهای محوری نیز باشند .


اگر بار محوری اعمالی ، دائمی نباشد و یا نسبت بار شعاعی به بار محوری از مقدار مجاز تعیین شده به واسطه زاویه تماس بالاتر باشد ، باید از دو بلبرینگ روبه روی هم در شفت استفاده شود تا شفت

در هر دو جهت محوری ثابت شود، جهت دست یافتن به بهترین وضعیت تقسیم بار و غلتش ساچمه ها ، باید هنگام مونتاژ کردن ، موقعیت محوری این دو بلبرینگ را دقیق تنظیم کرد . تنظیم موقعیت محوری بلبرینگها ، مانع جدا شدن بیش از حد بلبرینگها در اثر اختلاف حرارتی شفت و نشیمنگاه بلبرینگها می گردد. این اختلاف حرارت که باعث انبساط و انقباض در راستای محور می شود ، می تواند باعث تغییر لقی بین اجزاء بلبرینگ شود . با یک وسیله تنظیم لاستیکی می توان تغییرات فاصله بلبرینگها را جبران کرد .

بلبرینگهای با تماس زاویه ای یک ردیفه به شکل ۰ و  $x$  و یا پشت سر هم مانند شکل ۱۳ کنار هم مونتاژ می شوند که به این چیدمانها اصطلاحاً طرح عمومی یا  $\sqcup$  گفته می شود . البته آنها را می توان بنا به نیاز در شکلهای مختلفی حتی بدون لایی تنظیم نیز کنار هم چید و بسته به نوع طرح انتخابی (UL,UO,UA) بلبرینگهای جفت شده لقی یا بار اولیه مختلفی خواهند داشت . بلبرینگهای بسیار دقیقی که اصطلاحاً بلبرینگ محور نامیده می شوند ، در واقع بلبرینگهای با تماس زاویه ای ، با زاویه تماس  $a=15$  یا  $a=25$  درجه می باشند . این نوع بلبرینگ غالباً در محور کارگیر ماشینهای ابزار با سرعت دوران بالا و همچنین در تجهیزاتی با محور دوران دقیق و بدون لقی و لنگی ، به کار می روند . طرحهای با زاویه تماس  $15$  درجه برای سرعتهای بسیار بالا و طرحهای با زاویه  $25$  درجه جهت تحمل بارهای محوری بالا مناسب هستند . بلبرینگهای با چیدمان عمومی در شکل ۱۳ آورده شده اند .



سرعت دوران بالا باعث اعمال نیروی گریز از مرکز بیشتری در ساقمه ها میشود . این نیروها به بارهای کاری واردہ افزوده می شوند و در نتیجه تاثیرقابلت وجھی در محدود نمودن سرعت دارند . کاهش نیرویهای گریز از مرکز و در نتیجه امکان افزایش سرعت مجاز کاری ، توسط طرحهای جدید و پیشرفته HS719 و HS70 در بلبرینگهای با تماس زاویه ای میسر گشته که در آنها نسبت به بلبرینگهای هم اندازه خود، ساقمه های کوچکتری به کار رفته است. شرایط تماس ویژه بین ساقمه و سطوح تماس ، اصطکاک و دمای کاری را پایین نگه می دارد . در سالهای اخیر جهت افزایش بیشتر سرعت مجاز کاری ،در طرحهای HC70, HC719 از ساقمه های سرامیک استفاده شده است . (شکل ۷۱) در شکل ۱۴ مقطع بلبرینگهای محور ، از نوع استاندارد با مقاطع بلبرینگهای نوع HS,HC مقایسه شده اند .



شکل ۱۴-۱ مقایسه مقاطع و قابلیت تحمل سرعتهای بالا بین بلبرینگهای محوری استاندارد و طرحهای HS و HC

در مدلهای امروزی بلبرینگهای با تماس زاویه ای یک ردیفه لبه های سطوح تماس به شکلی طراحی شده اند که اجزاء بلبرینگ کنار هم ثابت هستند و دیگر قابل تفکیک نمی باشند .


در آنها عموماً از قفسه های یکپارچه از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه یا رزین فنولی با لایه های نخی استفاده می شود ، در بلبرینگهای بزرگتر ، از قفسه های برنجی ماشینکاری شده استفاده می شود .

### **بلبرینگهای با تماس زاویه ای دو ردیفه**


طرح آنها مشابه بلبرینگهای یک ردیفه جفت شده با چیدمان O می باشد . به شکلی که راس مخروط فرضی تشکیل شده از خطوط راستای تماس ساقمه ها ، همواره در بیرون بلبرینگ تشکیل می شود . بلبرینگهای با تماس زاویه ای دو ردیفه قادر به تحمل بارهای سنگین شعاعی و محوری هستند . به ویژه آنها برای ثابت کردن شت در راستای محوری مناسب هستند.

بلبرینگهای با تماس زاویه ای دو ردیفه کوچک، شیار جازنی ندارند شکلهای 15a,b بنابراین توانایی تحمل بار محوری در هر دو جهت را دارند . قفسه های آنها از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه است . اما بلبرینگهای بزرگتر، در یک طرف شیار جازنی دارند شکل d 15c,d و در آنها از قفسه های برنجی ماشینکاری شده و یا ورق فولادی موجود برای هر ردیف از ساقمه ها استفاده شده است . برای تحمل همزمان بارهای شعاعی و محوری ، بلبرینگ باید به نحوی مونتاژ شود که بار محوری به طرف بدون شیار جازنی وارد شود .

بلبرینگ با تماس زاویه ای دو ردیفه بارینگ داخلی دو تکه شکل 16 جهت تحمل بارهای سنگین و یا بارهای محوری با تغییر جهت تناوبی ، طراحی شده است . این بلبرینگ ها زاویه تماس بزرگتری داشته و در آنها شیاز جازنی وجود ندارد . این بیرینگها در طرحهای بدون حلقه آب بند یا با حلقه آب بند و رینگ داخلی این بلبرینگها در دو نوع قابل جداسازی و غیر قابل جداسازی ارائه شده اند .




شکل ۱۵-۱ (a)، (b) بلبیرینگ با تماس زاویه‌ای دو ردیفه بدون شیار جازنی، سری 32..B و 33..B (c) بلبیرینگ با تماس زاویه‌ای دو ردیفه با شیار جازنی سری 32 و 33



شکل ۱۶-۱ بلبیرینگ با تماس زاویه‌ای دو ردیفه با رینگ داخلی دو تکه سری 33..DA

## بیرینگهای با تماس چهار نقطه ای

پروفیل شیار هر یک از رینگهای داخلی و خارجی در این نوع بلبرینگها از دو کمان تشکیل شده است که مراکز آنها بر هم منطبق نمی باشند ، به همین دلیل اعمال بارهای شعاعی ، ساقمه ها در چهار نقطه با شیارها تماس پیدا می کنند .



شکل ۱۷-۱ بیرینگ با تماس چهار نقطه ای و رینگ داخلی دو تکه

جهت جازدن ساقمه ها یکی از رینگها را که معمولاً رینگ داخلی است ، دو تکه می سازند شکل

.۱۷


این بلبرینگها برای تحمل بارهای خالص یا بارهای محوری غالب بر بارهای شعاعی در هر دو جهت مناسب می باشند . تحت بارهایی از این قبیل ، ساقمه ها با هر رینگ در یک نقطه تماس خواهند داشت ، مشابه حالتی که در بلبرینگهای با تماس زاویه ای تحت بار محوری اتفاق می افتد .

زاویه تماس بلبرینگهای با تماس چهار نقطه ای ، بزرگ است . بنابراین این بیرینگها توانایی تحمل بارهای محور بالایی را در دو جهت دارند . کاربرد اصلی آنها در زمینه تجهیزات انتقال قدرت می باشد ، جایی که بار محوری در هر دو جهت اعمال می شود و باید حرکت محوری کامل‌امهار شود و همچنین باید از بیرینگ با پهنهای کم استفاده کرد . بیرینگهای با تماس چهار نقطه ای به هیچ وجه برای تحمل بارهای شعاعی غالب بر بارهای محوری مناسب نیستند زیرا تحت بار شعاعی نقاط تماس به چهار نقطه افزایش و در نتیجه میزان اصطکاک افزایش می یابد .

در بیبرینگهای با تماس چهار نقطه‌ای از قفسه‌های یکپارچه از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه یا برنج استفاده می‌شود.

### بلبرینگهای خود تنظیم

در یک بلبرینگ خود تنظیم شکل ۱۸ پروفیل شیار رینگ خارجی کروی شکل است. همچنین رینگ داخلی دو شیار با مقطع دایره‌ای دارد. قفسه، هر دو ریدف ساقمه‌ها را روی رینگ داخلی ثابت کرده و تشکیل یک مجموعه را می‌دهد. این مجموعه داخل رینگ خارجی به صورت مفصلی می‌چرخد و خود را با وضعیت شفت تنظیم می‌کند.



شکل ۱۸-۱ بلبرینگ خود تنظیم

محور رینگ خارجی و یا خیر شفت، اثرباره‌ای بر بیبرینگ نمی‌گذارند. عموماً در بیبرینگهای با قطر سوراخ داخلی 60-90mm از قفسه‌های پرس شده از ورق فولادی استفاده می‌شود. در بیبرینگهای بزرگتر، قفسه‌های برنجی ماشینکاری شده به کار می‌روند. بلبرینگهای خود تنظیم با ابعاد متوسط و پر مصرف با حلقه آب بند شکل ۶ با گریس کافی تا پایان عمر مفید نیز ارائه می‌شوند. عموماً بلبرینگهای خود تنظیم در ماشین آلات کشاورزی، نوار نقاله‌ها، ماشینهای ساده، صنایع چوب و هواکشها کاربرد دارند.


## بیرینگهای مقطع باریک

ابعاد مقطع این بیرینگها نسبت به قطرشان بسیار کوچک و همین امر صرفه جویی در فضا و وزن به همراه صلبیت و دقت دوران بالا می‌گردد. بر خلاف رولربیرینگهای استاندارد طبق DIN ISO که مقطع اشانبا افزایش قطر، افزایش می‌یابد، تمام اندازه‌های یک سری از بیرینگهای مقطعه باریک دارای مقاطع یکسانی می‌باشند. بیرینگهای مقطع باریک در انواع با تماس چهار نقطه‌ای، بلبرینگ شیار عمیق و بلبرینگ با تماس زاویه‌ای، با قطر خارجی بین 25-1000mm ساخته شده اند شکل ۱۹. مصارف عمدۀ آنها در صنایع هوا فضا، فیکسچرهای جوشکاری، روباتهای صنعتی، ماشین آلات نساجی و رنگرزی، صنایع اپتیک و اپترونیک می‌باشد.

## رولربیرینگهای شعاعی


### رولربیرینگهای استوانهای

در تمام انواع مختلف رولربیرینگهای استوانه‌ای، رولرها توسط لبه‌های یکی از رینگها مهار می‌شوند و با قفسه مربوطه و رینگ لبه‌دار تشکیل یک مجموعه را می‌دهند. رینگ دیگرمی تواند در صورت نیاز جدا شود. در نتیجه می‌توان رینگها را جداگذا و به صورت فشاری در جای خود جاود. این مسئله نقش مهمی در افزایش صلبیت بیرینگ داشته و باعث بالارفتن دقت مهار شعاعی شفت می‌شود. برای مصارف ویژه، رولربیرینگهای استوانه‌ای با تمام ضمایم ارائه می‌شوند. طرحهای مختلف رولربیرینگهای استوانه‌ای در شکل‌های ۲۰ و ۲۱ آورده شده است.



شکل ۱۹-۱ بیرینگهای مقطع پاریک

انواع رولبرینگهای استوانه ای بسته به طرز قرار گیری لبه های روی رینگها از هم متمایز می شوند. طرح NU شکل 21B دو لبه دارد در این نوع رینگ داخلی بدون لبه است. در طرح N شکل 21a رینگ داخلی دو لبه دارد و رینگ خارجی بدون لبه است. طرحهای N و NU جزو بیرینگهای شناور محسوب می شوند. زیرا رولرها می توانند روی رینگ بدون لبه، در راستای محوری براحتی جابه جا شوند. رولبرینگهای طرح NJ شکل ۲۰ دو لبه روی رینگ خارجی و یک لبه روی رینگ داخلی دارند و آنها می توانند بار محوری را در تغییر جهت تناوبی می باشد. رینگ خارجی آن دو لبه و رینگ داخلی اش یک لبه ثابت و یک لبه قابل تفکیک دارد. یک رولبرینگ استوانه ای با طرح NJ به همراه یک رینگ زاویه دار HJ شکل 21d یک بیرینگ موقعیت دهنده مشابه طرح NUP را تشکیل می دهند.





شکل ۲۱-۱ انواع رولربیرینگهای استوانه‌ای (a) طرح N، (b) طرح NUP، (c) طرح NU، (d) طرح NJ با رینگ زاویه‌دار

عموماً در طراحی داخلی مدل‌های رایج رولربیرینگهای استوانه‌ای، برای تحمل بارهای بیشتر، اصلاحاتی انجام شده است. در این بلبرینگها که با پسوند E مشخص می‌شوند قطر خارجی یکسان با انواع بدون پسوند E دارند اما در انها در رولربیرینگهای استوانه‌ای با اندازه متوسط به پایین قفسه‌هایی از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه یا ورق فولادی پرس شده به کار می‌رود. قفسه‌های فلزی ماشینکاری شده برای نمونه‌های بزرگ‌تر مناسب هستند، این قفسه‌ها از جنس برنج، فولاد یا آلیاژهای سبک بوده و با رولرهای داخل رولربیرینگ ثابت می‌شوند. در رولربیرینگهای سرعت بالا، قفسه‌ها، باله‌های سنگ خورده رینگ داخلی یا خارجی، داخل رولربیرینگ مهار شوند.


شكل اصلی رولرهای شیارها در رولربیرینگ استوانه‌ای، استوانه‌ای است. هر چند شکل دقیقاً استوانه‌ای آنها باعث ایجاد بیشترین تنیش در دوسره رولرهای شیارها می‌گردد شکل ۲۳ و این مسئله ممکن است باعث کاهش عمر بیرینگ شود. جهت پرهیز از این مشکل مذکوحاًست که رولرهای را با فرم سطحی لگاریتمی می‌سازند شکل ۲۴.






هدف دستیابی به خط تماس اصلاح شده می‌باشد. امروزه در بعضی موارد حتی سطح شیارهای رینگ داخلی و خارجی را نیز با پروفیل لگاریتمی ماشینکاری می‌نمایند، این پروفیل با تنشهای ویژه اعمالی بیرینگها سازگاری دارد. بیرینگهای با سطح تماس لگاریتمی تحمل کمتری در مقابل خیز شفت و نابه جایی آن دارند. پروفیلهای شکلی محاسبه شده اند که تحت شرایط بارگذاری عادی تا انحراف زاویه ای چهار دقیقه ای بین رینگ داخلی و خارجی در دو انتهای رولرها، تنشهای لبه‌ها که باعث عمر می‌شوند ایجاد نشود.


سطح داخلی لبه‌های رینگها شیب کمی به بیرون دارد شکل ۲۵. این شیب و سطح اصلاح شده رولرها که باعث ایجاد روانکاری هیدرودینامیک و ایجاد فیلم روغن بین پیشانی رولرها و لبه‌ها هنگام کار می‌شون، موجب دوران کم اصطکاک و افزایش تحمل در برابر بارهای محوری می‌شوند



رولبریینگهای استوانه‌ای در ماشینهای ابزار، تجهیزات انتقال نیرو ، ماشینهای لرزاننده (وبراتورها) و به عنوان چرخ در وسایل نقلیه ریلی به کار می روند . آنها به عنوان بیرینگ شناور در موتورهای الکتریکی با توان متوسط به بالا در ماشین آلات عمومی ساختمانی نیز به کار می روند . رولبریینگهای استوانه‌ای ، به دلیل وضعیت خوب غلتش رولرها و اصطکاک کم ، به همراه قفسه مربوطه ، جهت کار در سرعتهای بالاتر مناسب هستند . نمونه های یک ردیفه سری ۱۰ و ۱۹ و دو ردیفه شکل ۲۶ و ۲۷ در کلاسهای با دقت بالاتر نیز قابل دسترسی اند . این بیرینگها سطح مقطع کمی داشته و صلبیت شعاعی بالایی دارند . کاربردانها در محور کارگیر ماشین ابزارها شفت‌های دستگاههای برش و غیره می باشد . در نمونه های با سوراخ داخلی مخروطی (با پسوند K) لقی شعاعی توسط جابه جا نمودن رینگ داخلی روی شفت مخروطی قابل تنظیم است . غالباً در غلتکهای نورد و غلتکهای پشت بند آنها در ماشینهای نورد از رولبریینگهای استوانه‌ای چند ردیفه مطابق شکل ۲۸ استفاده می شود . رولرهای این نوع بیرینگها ، یک سوراخ راه بدر در راستای محورشان دارند و توسط پینهای موجود در قفسه ای مخصوص که اصطلاحاً قفسه پین نام دارد ، از داخل مهار می شوند . در اینگونه بیرینگها به دلیل استفاده از قفسه پین دار و صرفه جویی در فضای بین رولرها امکان جا دادن رولرهای بیشتری داخل بیرینگ به وجود آمده است که در نتیجه ظرفیت تحمل بارهای فوق سنگین مهیا شده است .




رولبرینگهای تک ردیفه و چند ردیفه با ضمائم کامل (با پسوند V) را معمولاً جهت تحمل بارهای سنگین با سرعت دورانی پایی به کار می روند . در طرح NJ که با ضمائم کامل ارائه می شود اجزا قابل تفکیک می باشند (با پسوند VH).




مجموعه رولرها به انضمام رینگ خارجی، تشکیل دهنده یک واحد خود نگهدارنده هستند. درنتیجه رینگ داخلی و رینگ خارجی را می توان جداگانه در جای خود نصب نمود . طرھهای دیگر قابل تفکیک نمی باشند .

### رولبرینگهای سوزنی



در واقع بیرینگهای سوزنی ، رولبرینگ استوانه ای با رولرهای بلند و کم قطر هستند . آنها فقط قادر به تحمل بارهای شعاعی می باشند . نسبت قطر به طول رولرهای سوزنی بین ۱ به ۲/۵ تا ۱ به ۱۰ می باشد . قطر رولر سوزنی در انتهای آن کاهش پیدا می کند . پیشانی دو سر رولر سوزنی تخت یا گرد است . جابجایی محوری آنها توسط قفسه ها یا لبه های ماشینکاری شده رینگها کنترل می شود . با توجه به ضخامت که سطح مقطع اشان ، این نوع بیرینگها معمولاً در تجهیزات کم وزن و یا در مواردی که فضای کمی در دسترس باشد به کار می روند .

در نمونه های اولیه رولربیرینگهای سوزنی در انواع با ضمائم کامل مجموعه رولرها توسط قفسه مهار نمی شدند . از آنجا که در طرحهای اولیه رولرهای سوزنی بادقت مناسب مهار نمی شدند و تماس بین رولرها اصطکاک را افزایش می داد ، رولربیرینگهای سوزنی نتوانستند جایگاه مطلوب خود را به عنوان بیرینگهای مخصوص تحمل تنشهای دینامیکی بالا پیدا کنند . موارد کاربرد رولربیرینگهای سوزنی با ضمائم کامل تحمل بارهای بسیار سنگین دوران نسبتاًکم یا با حرکت چرخشی رفت و برگشتی می باشد . امروزه اکثر رولربیرینگهای سوزنی مجهز به قفسه هستند که باعث مهار حرکتی رولرهای سوزنی و موازی نگه داشتن آنها نسبت به محور دوران می شود . قفسه ها در طرحهای یک ردیفه و دو ردیفه طراحی شده اند و از ورق فولادی پرسکاری شده یا پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه ساخته می شوند . در قفسه های ویژه از مواد دیگری هم استفاده می شود (برای مثال پلاستیک PEEK یا آلومینیوم ) . رولربیرینگهای سوزنی در طرحهای بیشماری ساخته شده اند از جمله : مجموعه رولرهای سوزنی با قفسه بدون رینگ ها شکل ۲۹ رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهای بار یا با یک انتهای بسته شکل های ۳۰ و ۳۲ و ۳۱ و رولربیرینگ سوزنی با رینگهای داخلی و خارجی ماشینکاری شده شکل ۳۳ . رولربیرینگهای سوزنی در انواع مجهز به حلقه آب بندی یک طرفه و دو طرفه نیز در دسترس می باشند شکل ۳۱ و ۳۳b .




مجموعه رولرهای سوزنی با قفسه بدون رینگ مستقیم‌اروی شفت و محفظه بیرینگ قرار می‌گیرند . سطح داخل محفظه و سطح روی شفت سخت شده سنگ زده می‌شود . با این روش می‌توان بیرینگ‌های دقیق با لقی شعاعی کم را با هزینه مقرر نه به صرفه و در حداقل فضای به کار رفته تولید نمود .

رولربیرینگ‌های سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهای باز یا یک انتهای بسته شکل‌های ۳۰ تا ۳۲ یک رینگ خارجی سخت شده ولی سنگ نزدیک دارد که توسط پرسکاری فرم داده شده است .


با پرسی جا زدن رینگ خارجی داخل نشیمنگاه مربوطه بار وارد نمایند و بر بیرینگ باعث تغییر رینگ نخواهد شد . این نوع بیرینگ‌ها ارزان قیمت و اقتصادی بوده و سطح مقطع بسیار کوچکی دارند ، از

این رو در اکثر جعبه دنده های وسایل نقلیه موتوری به کار می روند. در رولربیرینگهای سوزنی بارینگ های ماشینکاری شده معمولاً رینگ خارجی دو لبه برجسته یکپارچه دارد شکل ۳۳ ، اما نمونه های بدون لبه نیز وجود دارند شکلهای ۳۴ و ۳۵ . رولربیرینگهای سوزنی کوچکتر معمولاً رینگ داخلی ندارند سطح سخت شده و سنگ خورده شفت ، وظیفه رینگ داخلی را انجام می دهند .



رولربیرینگهای سوزنی شعاعی به عنوان بیرینگ شناور نیز به کار می روند . برای مورادی که بار محوری نیز وجود دارد از رولربیرینگ سوزنی مرکب استفاده می شود شکل ۳۶ که مجموعه ای از دو بیرینگ شعاعی و محوری می باشد . این نوع بیرینگ از یک رولربیرینگ سوزنی شعاعی به همراه یک بلبرینگ کف گرد شکل ۳۷ یا یک بلبرینگ با تماس زاویه ای یا یک رولربیرینگ استوانه ای کف گرد و یا یک رولربیرینگ سوزنی کف گرد تشکیل شده است .

طرحهای ویژه دیگری از رولربیرینگهای سوزنی بیرینگهای ماشینکاری شده وجود دارند که اصطلاحاً رولربیرینگ چرخی بدون محور و رولربیرینگ چرخی بامحور رزوه دار نامیده می‌شوند. به دلیل ضخامت بالای رینگ خارجی این نوع بیرینگ توانایی تحمل بارهای سنگین به همراه شوک را هنگام تماس مستقیم رینگ خارجی با این نوع بیرینگها توانایی تحمل بارهای سنگین به همراه شوک را هنگام تماس مستقیم رینگ خارجی باسطوح صاف یا انحنا دار دارند. در رولربیرینگ چرخی بدون محور شکل ۳۵ رینگ داخلی مشابه رینگهای معمولی است. امادر رولربیرینگهای چرخی با محور رزوه دار شکل ۳۸ به جای رینگ داخلی یک محور رزوه دار جهت نصب بیرینگ در محل مورد نظر قرار دارد.




## رولربیرینگ‌های مخروطی

یک رولربیرینگ مخروطی شامل یک رینگ داخلی بادو لبه یک رینگ خارجی بدون لبه و مجموعه‌ای از رولرهای مخروطی شکل می‌باشد. راستای خطوط تماس بین رولرهای مخروطی و سطوح تماس در رینگها در نقطه مشترکی محور دوران بیرینگ را قطع می‌نماید. شکل 39a. یک قفسه تمام




رولر ها را به شکل یک مجموعه واحد نگاه می دارد . رینگ خارجی رامی توان از ورق کشیده شده ساخت .

دو لبه رینگ داخلی وظایف مختلفی به شرح زیر دارند . در هنگم تماس با قفسه ، لبه کوچکتر رولرها را در جای خود ثابت می کند لبه بزرگتر نیز وظیفه تحمل بارهای محور ناشی از فرم مخروطی رولرها را دارد . هنگام دوران پیشانی آنها نیز روی سطح لبه بزرگتر می لغزد . جهت تشکیل یک لایه فیلم از روانکار در این منطقه لبه پیشانی رولر گرد شده و سطح تماس در لبه با فرم پیشانی رولر کاملاً اجفت می شود .



جهت جلوگیری از ایجاد تنش مکریم در سطح تماس رولرها و رینگها مشابه فرم نشانده شده در شکل ۲۴ برای رولرهای استوانه ای فرم سطوح تماس را به شکل لگاریتمی می سازند.




زاویه تماس اکثر رولبرینگ‌های مخروطی بین ۱۰ تا ۲۰ درجه می باشد . یک سری رولبرینگ مخروطی با زاویه تماس ۲۸ درجه نیز تولید شده است (سری ۳۱۳ شکل ۴۰) . این سری بیرینگها توان تحمل بارهای محوری بیشتری را دارد . با توجه به شیب دار بودن سطوح تماس در رینگها یک رولبرینگ مخروطی یک ردیفه توان تحمل بارهای شعاعی خالص را ندارد . این نوع بیرینگ حتماً باید تحت بار محوری نیز باشد و یا در جهت محوری ثابت شود ، معمولاً رولبرینگ‌های مخروطی رابه صورت جفت و به شکلی که همدیگر را در راستای محور مهار نمایند به کار می بند (با چیدمان O یا X) . عموماً در رولبرینگ‌های مخروطی از قفسه پرسکاری شده از ورق فولادی و یا قفسه ای از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه استفاده می شود . در بیرینگ‌های بزرگتر ممکن است از قفسه های یکپارچه استفاده شود .

رولبرینگ‌های مخروطی معمولاً در ماشین آلات صنعتی ، خورد و جعبه دنده به کار می روند . اصلی ترین مزیت آنها ظرفیت بالای تحمل بارهای شعاعی و محوری و قابلیت تفکیک آنها می باشد . رینگها را می توان جداگانه در محل خود نصب نمود . لقی بین اجزای بیرینگ نیز قابل تنظیم است . نمونه های دو ردیفه رولبرینگ‌های مخروطی به عنوان بیرینگ چرخ در وسایل نقلیه ریلی نیز به کار می روند .


رولبرینگ‌های مخروطی ویژه مطابق شکل ۴۲ از یک طرف گریسکاری شده و توسط حلقه آب بند ، آب بندی شده اند . آنها معمولاً با چیدمان O به صورت جفت کنار هم مونتاژ می شوند . اگر ترانس

ابعادی نشیمنگاه طبق میزان توصیه شده رعایت شود لقی مناسب در بیرینگ به دست خواهد آمد.

این بیرینگ ها اکثر ادر قرقره های طناب گیر بالابر استفاده می شوند. توسط یک رینگ قفل کن می توان موقعیت رینگهای خارجی را در راستای محوری نشیمنگاه تنظیم کرد.



رولربیرینگهای مخروطی چهار ردیفه شکل ۴۲ عمدتاً در ماشینهای نورد به کار می روند.



### رولربیرینگ با رولرهای بشکه ای

این نوع رولربیرینگها به گروه بیرینگهای خودتنظیم تعلق دارند. رینگ خارجی این بیرینگ ها مشابه بلبرینگهای خود تنظیم رولربیرینگهای کروی خود تنظیم پروفیل کروی دارند. در نتیجه محور تقارن رینگ داخلی براحتی می توان با محور تقارن رینگ خارجی به صورت زاویه دار قرار گیرد که

این موضوع باعث می شود رولربیرینگ خود را اشکالات مونتاژی ناشی از زاویه ای شفت یا خیز شفت تطبیق دهد شکل ۴۳.




رولرهای این نوع رولربیرینگ بشکه ای شکل می باشند . پروفیل سطح آنها کاملاً با فرم سطح تماسشان در رینگهای خارجی و داخلی مطابق است . این رولرهای توسط لبه های برجسته رینگ داخلی و قفسه های نگهدارنده در موقعیت خود ثابت شده اند . قفسه ها عموماً از دو جنس برنج یا پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه ساخته می شود رولربیرینگ های بشکه ای بسیار محکم هستند . توانایی تحمل بارهای سنگین همراه با شوکهای شدید آنها را برای استفاده در ماشین آلات معدن ، غلتکهای پشت بند و .. مناسب نموده است . البته توانایی تحمل بارهای محوری این نوع بیرینگها پایین است .

### رولربیرینگ کروی

یک رولربیرینگ کروی دو ردیف رولر بشکه ای دارد که به صورت زاویه دار داخل رینگها قرار گرفته اند به صورتی که راستای محور دوران رولرها راستای محور دوران رینگها را قطع می نماید . مشابه مدل یک ردیفه محل تماس رولرها در رینگ خارجی به شکل کروی ساخته شده است، که این مسئله باعث گردیده این بیرینگها نیز خود تنظیم باشد و در موارد خیز شفت یا اشکالات و خطاهای

مونتاژ بتوان رینگ داخلی را با آن تطبیق داد . در این بیرینگ ها نیز پروفیل محل تماس در رینگها مشابه پروفیل سطح رولرهای بشکه ای می باشد . امروزه رولربیرینگهای کروی طرحهای بسیار متنوع طراحی و ساخته شده اند .

طرح نشان داده شده در شکل ۴۴ سه لبه برآمده روی رینگ داخلی دارد . لبه مرکزی از یک طرف و دو لبه خارجی از طرف دیگر هر دو ردیف رولرها رادر جای خود ثابت نگه می دارد و برای هر ردیف نیز قفسه ای ماشینکاری شده جنس برنج یا روق پرس کاری شده با یک طرف باز در نظر گرفته شده است . باز بودن یک طرف از قفسه ها امکان روغنکاری مناسب و کار آمد را در این نوع بیرینگها ممکن می سازد .




شکل ۴۴-۱ رولربیرینگ کروی

در طرحهای نشان داده شده در شکل ۴۵ رینگ داخلی لبه برآمده ندارد به همین دلیل می تون در مقایسه با بیرینگ های هم اندازه دیگر (از لحاظ ابعاد خارجی) از رولرهای قطور تر و بلندتر در انها استفاده کرد . این پنجره ای شکل استفاده می شود . این قفسه ها به سه شکل ساخته می شوند :

- ۱- پرس ورق فولادی ۲- قالب گیری از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه ۳- ماشینکاری قطعه از جنس برنج . اندازه پهنای لبه های داخلی قفسه تلرانس ابعادی بسته ای دارد تا هر دو ردیف رولرها در مسیر دقیقی قرار گیرند . رد این نوع رولربیرینگها ، قفسه ها به شکلی طراحی شده اند که بتوانند در هنگام زاویه دار قرار گرفتن محور خارجی نسبت به رینگ داخلی (مشابه لبه های بیرونی

رینگ داخلی در طرح استاندارد قبل) رولرها رادر جای خود نگه داشته و از بیرون پریدن آنها جلوگیری نماید.



عموماً رولربیرینگ‌های کروی بر روی رینگ‌های خارجی‌شان (با پسوند S) یک شیار و سه سوراخ شعاعی مخصوص روانکاری دارند. این حالت باعث تضمین روغنکاری مناسب بهینه می‌شود.


رولربیرینگ‌های کروی، از ظرفیت تحمل بار بالایی برخوردارند. آنها جهت تحمل بارهای لحظه‌ای و شوک‌ها به همراه نابه جایی و خیز شفت بسیار مناسب‌اند. کاربردهای مهم این نوع بلبرینگ‌ها، غلتک‌های پشت بند، شفت‌های انتقال نیرو، کنترل سکان در کشتی، سنگ شکنها، میل لنگ‌ها، چرخ دنده‌ها، صفحات لرزاننده، ماشین آلات نورد، آسیابها و خردکنها می‌باشند.

رولربیرینگ‌های کروی دو تکه، در سایزهای با سوراخ داخلی ۵۵ میلیمتر به بالا در دسترس هستند. شکل ۱-۴۶. صرف نظر از پهنانی رینگ داخلی تمامی ابعاد اینگونه بیرینگ‌ها، مطابق طرح استاندارد است. در مواردی که نصب بیرینگ به دلایلی از قبیل سنگینی یک شفت بلند که اجزاء ماشین را نگه می‌دارد، با مشکل همراه باشد نیز از این نوع بلبرینگ‌های دو تکه استفاده می‌شود.

## بلبرینگ های کف گرد

### بلبرینگ های کف گرد با سطح شیار دار

این بلبرینگ ها در انواع یک طرفه ارائه شده اند. بلبرینگهای کف گرد یک طرفه شکل ۴۷ از دو عدد واشرشیار دار و یک دست ساچمه به همراه قفسه تشکیل شده است . تحت بار محوری و شرایط مناسب غلتش ساچمه ها توسط لبه های شیارها مهار می شوند . توان مهار نمودن ساچمه ها توسط لبه ها در وضعیتی که نیروی گریز از مرکز ناشی از سرعت بالای دوران بر ساچمه ها وارد شود و همچنین نیروی محوری کم باشد به میزان نامطلوبی کاهش خواهد یافت . بلبرینگهای کف گرد دو طرفه جهت تحمل بارهای محوری با جهات متغیر به کار می روند شکل ۴۸ . این بلبرینگ دو واشر جهت نصب در نشیمنگاه بیرونی دو دست ساچمه به همراه قفسه و یک واشر میانی نصب روی شفت دارد .



شکل ۴۶-۱ رولبرینگ کروی دو تکه طرح E


طرحهای برتر امروزی را با واشرهای نشیمنگاه با سطح تکیه گاه تخت می سازند. البته نمونه های یک طرفه بلبرینگهای کف گرد با سطح تکیه گاه کروی شکل نیز ساخته شده اند که به همراه واشر تکیه گاه اضافی ارائه می شوند شکل ۴۹.

این نوع بلبرینگ می تواند خود را اشکالات موقعیتی ناشی از گونیا نبودن سطح نشیمنگاه بیرینگ تطبیق دهد البته این قابلیت در صورت که شفت لنگی داشته باشد باعث بروز مشکل خواهد شد زیرا باعث بروز اصطکاک اضافی در سطح کروی تکیه گاه خواهد شد.

در سایزهای کوچک و متوسط بلبرینگهای کف گرد معمولی، قفسه پرسکاری شده از ورق فولادی به کار می رود. انواع بزرگتر، قفسه ماشینکاری شده از جنس فولاد یا برنج دارند. بلبرینگهای کف گرد جهت تحمل بارهای محوری طراحی شده اند. آنها در مواردی که بار محوری بسیار بیشتر از حد تحمل بیرینگهای شعاعی باشد به کار می روند. آنها مهار محوری شفت را کاملاً تضمین می نمایند.



شکل ۱ ۳۷-۱ بلبرینگ کفگرد یک طرفه





شکل ۱ ۳۸-۱ بلبرینگ کفگرد دو طرفه



شکل ۱ ۳۹-۱ بلبرینگ کفگرد یک طرفه با سطح واشر کروی به همراه واشر تکیه گاه اضافی

## بلبرینگهای کف گرد با تمسیح زاویه ای

این نوع بلبرینگ ها نیز در انواع یک طرفه و دو طرفه طراحی شده اند شکلها ۵۰ و ۵۱ آنها در محور کارگیر ماشینهای ابزار که نیازمند یک مهار کننده صلب محوری می باشند به کار می روند . به دلیل کاربرد آنها در ساخت ماشین ابزار هر دو نوع یک طرفه و دو طرفه فقط در انواع با دقت بالا ساخته می شوند . بر خلاف بلبرینگ های کف گرد شیار دارد نیروی اعمالی در بلبرینگ کف گرد با تمسیح زاویه ای تحت زاویه تماس (معمولًا ۶۰°) از یک سطح تماس به سطح تماس دیگر منتقل می شود. برآمدگی یک طرف از پروفیل سطح تماس در در رینگها به اندازه ای مرتفع است که ساقمه ها تحت تأثیرنیروی گریز از مرکز در سرعتهای بالا و یا تحت بارهای محوری از موقعیت خودخارج نشوند .




در بلبرینگهای با تمسیح زاویه ای یک طرفه از قفسه های طرح پنجرهای سوار بر ساقمه، از جنس پلی آمید تقویت شده با لیاف شیشه استفاده شده است . این بلبرینگ ها در مجموع پیچ و مهره ساقمه ای مخصوص حرکت میز ماشینهای ابزار نیز به کار می روند . طرحهای جفت از این بلبرینگها با بار اولیه محوری و چیدمان X یا O ارائه دهنده صلبیت بالای محوری و دقت بالا می باشد . تعدد بیرینگهایی که کنار هم نصب می شوند بار اولیه و صلبیت مجموعه بیرینگها را افزایش می دهد . هر دستاز ساقمه ها در بلبرینگ های کف گرد با تمسیح زاویه ای دو طرفه ، با یک قفسه



برنجی ماشینکاری شده سوار بر ساقمه ها نگه داشته می شوند . یک رینگ فاصله دهنده با سایز ویژه که بیسن واشرهای شفت قرار می گیرند باعث تضمین ایجاد بار اولیه مناسب محوری در مجموعه می شود. اجزاء یک بلرینگ کف گرد با تماس زاویه ای دو طرفه تفکیک پذیر، کاملاًبا هم جفت و جور ساخته می شوند و نمی توان آنها را با اجزاء دیگر بیرینگها مشابه تعویض کرد.

### بیرینگهای مفصلی (پاشنه ای)

بیرینگهای مفصلی شکل ۵۲ بیرینگهای غلتی بزرگی هستند که در ماشین آلات حفاری، جرثقیلها و تجهیزات مشابه در ماشین آلات سنگین به کار می روند . در تمامی این کاربردها فضای نصب کمی در اختیار است و بار زیادی به بیرینگ وارد میشود و از طرفی قابلیت اطمینان به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. این بیرینگها توانایی تحمل بارهای شعاعی و محوری را به همراه گشتاورهای خمسی را دارند .



آنها معمولاً به شکل افقی نصب شده و تحت بارهای محوری و گشتاورهای بزرگ خمسی قرار می گیرند. بارهای شعاعی معمولاً کم اهمیت هستند .

بیرینگهای مفصلی در انواع ساچمه دار یا رولردار طراحی شده اند. قفسه از تعدادی اجزاء فاصله انداز تشکیل شده است که بین اجزاء غلتنه فاصله می اندازد . رینگهای بیرینگهای مفصلی با قطرهای مختلف را در مواردی جهت تسهیل در حمل و نقل یا نصب به چند قسمت تقسیم می کنند .

بیرینگهای مفصلی نشان داده شده در شکل 52a یک بیرینگ با تماس چهار نقطه ای مجهز به حلقه آب بند است . بیرینگ با تماس چهار نقطه ای جهت تحمل بارهای خمشی در یک سطح مقطع کوچک مناسب هست . در مواردی مثل مفاصل روباتهای صنعتی که ظرفیت تحمل بار و صلبیت بلبرینگ ها کافی نباشد ، از رولربیرینگهای ضربدری شکل 52b استفاده می شود. در این بیرینگها از یک دست رولر با قطر و طول مساوی استفاده می شود که بصورت یک در میان نسبت به محورشان ضربدری چیده شده اند. در بعضی از بیرینگها از اجزا فاصله انداز استفاده میشود ولی در بعضی موارد ، رولرها را کنار هم می چینند . در بعضی موارد بلبرینگهای با تماس زاویه ای دوردیفه نیز به عنوان بیرینگ مفصلی استفاده می شوند . معمولاً بیرینگهای مفصلی به صورت مستقیم به محل خود پیچ می شوند . آنها را می توان به عنوان یک مفصل دورانی ارزان قیمت بدون شفت در ساختمان بعضی وسایل استفاده کرد . برای چرخاندن این بیرینگها معمولاً رینگ خارجی شکل 52a یادآخلي را دندانه دار می سازند . سطح تماس در رینگها و دندانه های ان به صورت القایی و یا با شعله سخت می گردد. رینگها بسته به میزان تنفس ایجاد شده روی آنها و فشار اعمالی از طرف مناطقی که بالاترین بار را تحمل می کنند ، به روشهای متفاوتی عملیات حرارتی می شوند .


### رولربیرینگ های کف گرد

### رولربیرینگ کف گرد کروی

یک رولربیرینگ کف گرد یک دست رولر بشکه ای نامتقارن دارد که دور جهت محور دوران بیرینگ چیده شده‌اند و به همین دلیل می توان بارهای محوری بالا به همراه بارهای شعاعی قابل توجهی را

تحمل نماید . شکل ۵۳





رولرهای بشکه ای توسط لبه بالایی رینگ داخلی در جای خود و در تماس دائم با سطح تماس رینگ خارجی قرار گرفته اند. این حالت باعث می شود بیرینگ خود تنظیم باشد تا بتواند خود را با اشکالات مونتاژی یا خیز شفت تطبیق دهد.

معمول‌آور رولربیرینگهای کف گر از قفسه های برنجی ماشینکاری شده و یا ورق فولادی پرسکاری شده استفاده می شود. هر دو نوع قفسه ها، رولرها و رینگ داخلی را به شکل یک مجموعه واحد در کنار هم نگه می دارند. موارد مصرف اینگونه بیرینگ ها شامل موارد زیر است: ستون گردان جرثقیلها، بلوكهای تحمل کننده نیروی محوری اعمالي از پروانه کشتی، بیرینگ های مفصلی در ستونهای گردان ماشین آلات سنگین، شفتهای عمودی پیش گرم کنهای هوا در مراکز تولید برق و چرخندنده های سنگین.




## رولبرینگهای کف گرد استوانه ای

اکثر رولبرینگهای کف گرد استوانه ای فقط بار محوری را در یک جهت تحمل می کنند . آنها دو شیار بدون لبه به همراه یک یا چند دست رولر استوانه ای دارند . رولرها به صورت ستاره ای چیده می شوند و توسط یک قفسه یکپارچه پنجره ای شکل از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه یا برنج به یک مجموعه تبدیل می شوند شکل ۵۴. این بیرینگها می توانند در جهت شعاعی جابجا شوند .

هنگام دوران در انتهای حرکت لغزشی یا سرش ایجاد می شود و این پدیده با افزایش طول رولرها افزایش می یابد . در نتیجه در بیرینگهای با سطح مقطع بزرگ به جای استفاده از یک رولر بلند از چند رولر کوتاه پشت سر هم استفاده می شود . این رولرها توسط قفسه در جای مناسبشان مهار می شوند .

## رولبرینگ های کف گرد سوزنی

این بیرینگ ها در جاهایی که فضای کمی برای نصب در دسترس باشد به کار می روند شکل ۵۵. طرح آنها کاملاً مشابه رولبرینگهای کف گرد استوانه ای است . مشابه رولبرینگهای سوزنی شعاعی ، اگر سطح شفت و نشیمنگاه سنگ خورده و سخت باشد رولبرینگهای کف گرد سوزنی را می تون با یک واشر یا فقط به صورت مجموعه رولرهای سوزنی با یک قفسه به کار برد . معمولاً در این موارد از واشرهای پرسکاری دهو سخت شده از جنس فولاد فرنی با ضخامت ۱ میلیمتر استفاده می شود . از انجا که این واشرها را سنگ نمی زند قیمت بالایی ندارد . در جایی که دقت بالا یا سطوح تماس ناصاف نشیمنگاه یا شفت ایجاب نماید که از واشرهای ضخیم تری استفاده شود از واشرهای شفت و نشیمنگاه رولبرینگهای کف گرد استوانه ای استفاده می شود .



## رولبرینگهای کف گرد مخروطی

طرحهای بسیاری از این نوع بیرینگ ساخته می شوند . در طرح پر مصرف این نوع بیرینگ شکل ۵۶ سطح تماس واشر شفت مخروطی است و سطح تماس واشر نشیمنگاه تخت می باشد . برای اجتناب از لغزش مشابه حالتی که در رولبرینگ های کف گرد استوانه ای ایجاد می شود زاویه مخروط در رولرها توسط لبه واشر شفت و همچنین توسط قفسه هایی غالباً برنج ماشینکاری شده ، در جای خود مهار می شوند . بیرینگها توانایی جابه جایی و تنظیم در جهت محوری را دارند شکل 56a . ترجیحاً این نوع کامل به عنوان بیرینگ سگدست فرمان در وسایل نقلیه موتوری استفاده می شود .

### رولبرینگهای محوری - شعاعی

رولبرینگهای محوری - شعاعی ، یک طرح ویژه از بیرینگهای مفصلی است . این بیرینگ کف گرد استوانه ای دو طرفه با دو ردیف رولر و یک رولبرینگ استوانه ای شعاعی یک ردیفه کامل می باشد شکل ۵۷ . در دو ردیف رولرهای بیرینگ کف گرد از قفسه یک پارچه برنجی یا از فاصله اندازهای پلی امید استفاده می شود . سوراخهای راه بدر در رینگهای بیرینگ امکان پیچ کردن رینگها به سطح بالایی و پائینی سازه را ایجاد کرده است . در طرحهای ویژه می توان یک ابزار داخلی یا خارجی ارائه کرد تا سازه محوری - شعاعی توان تحمل بارهای محوری و شعاعی و گشتاورهای خمشی بالا را داشته باشد .

بیرینگهای مشابه نمونه نشانده شده در شکل ۵۷ در میزهای گردان یا میزهای تقسیم زاویه ای به کار می روند . تعداد و بار اولیه اعمالی رولرها در هر سه ردیف به گونه ای تعیین می شوند index تا بتوان به بالاترین صلیبت ممکن دست یافت .

### بیرینگهای ویژه

بیرینگهای شرح داده شده در بخشهای قبل را می توان در محدوده وسیعی از طرحهای ویژه به کار برد . ولی آنها را به صورت سفارشی برای مصارف ویژهای نیز طراحی کرده و می سازند و امکان دارد



ابعادشان خارج از استاندارد باشد و یا برای افزایش قابلیتهای آنها از قطعات اضافی استفاده شود.


امکان دارد بیرینگ‌های ویژه، فلنچ، توبینهای یک پارچه، حلقه‌های آب بند ویژه، چرخ دنده

پولیهای یک پارچه و یا کلاهکهای محافظ داشته باشند و یا امکان دارد دو تکه باشند، یعنی هر دو


رینگشان از دو نیمه تشکیل شده باشند. مثالهایی از اینگونه بیرینگ‌ها در شکل ۵۸ آورده شده است.

طرحهای مختلف بدنه‌هایی که تولید شان مقرن به صرفه باشد یک انگیزه اصلی برای تولید کننده

های بیرینگ‌های غلتی در توسعه و ساخت بیرینگ‌های ویژه می‌باشد.



شکل ۱-۵۸a یک مجموعه بیرینگ برای استفاده در یک ماشین فرزکاری میل لنگ. سه بلبیرینگ با تماس زاویه‌ای دو ردیفه، به صورت خارج از مرکز در یک طرف سوراخ داخل یکدیگر قرار گرفته‌اند، مجهز به چرخدنده جهت دوران محور و حرکت پیشروی ماشین می‌باشند [2d].



شکل ۱-۵۸b یک چرخدنده از یک جعبه دنده خورشیدی، یک رولبیرینگ کروی از نوع E با یک رینگ خارجی بزرگتر دنده‌دار

